

## UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Pojistka CNN 325A/80V

for Lynx shunt (1 ks)

Důležité upozornění: Před instalací a používáním pojistky CNN 325A/80V pro Lynx shunt si důkladně přečtěte tento manuál a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nesprávná instalace může způsobit poškození zařízení nebo ohrožení vašeho zdraví. V případě pochybností se obraťte na odborníka.

#### 1. Bezpečnostní opatření:

- Před jakoukoli prací na elektrickém zařízení se ujistěte, že je odpojeno od napájení.
- Nosíte vhodnou ochrannou výstroj, jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Nepoužívejte poškozenou pojistku. V případě viditelného poškození nebo opotřebení kontaktujte prodejce nebo výrobce.
- Před manipulací s pojistkou se ujistěte, že proudový okruh je odpojen a elektrické zařízení je vypnuto.

#### 2. Instalace:

- Vyberte vhodné místo pro instalaci pojistky. Mělo by to být suché místo mimo dosah vody a vlhkosti.
- Před instalací zkontrolujte, zda je hodnota proudu pojistky správná pro vaše potřeby a specifikace elektrického okruhu.
- Odstraňte kryt nebo ochranný obal pojistky a připojte ji do odpovídajícího držáku nebo zásuvky.
- Ujistěte se, že pojistka je pevně a správně umístěna v držáku. Ujistěte se, že je řádně zajištěna proti uvolnění.
- Pokud je součástí balení, připevněte kryt nebo ochranný obal pojistky.

#### 3. Použití:

- Před zapnutím nebo spuštěním zařízení se ujistěte, že pojistka je správně nainstalována a odpovídá požadovanému proudu.
- V případě překročení proudového omezení se pojistka přeruší proudový okruh a ochrání připojená zařízení před přetížením nebo zkratem.
- V případě vyhoření pojistky je nutné ji vyměnit za novou pojistku se stejnými parametry a hodnotami.

#### 4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte pojistku a ujistěte se, že není poškozená nebo opotřebovaná.
- V případě zjištění poškození nebo opotřebení vyměňte pojistku za novou.
- Před výměnou pojistky vždy odpojte proudový okruh a zabezpečte napájení.

Tento manuál poskytuje základní pokyny pro instalaci a používání pojistky CNN 325A/80V pro Lynx shunt. Před instalací vždy zkontrolujte manuál dodaný s produktem a postupujte podle pokynů výrobce. V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníka nebo výrobce.

### **Výrobce:**

Victron Energy B.V.  
De Paal 35  
1351 Almere  
Nizozemsko

Tel.: +31 (0) 36 535 97 03  
[www.victronenergy.com](http://www.victronenergy.com)

E-mail: [sales@victronenergy.com](mailto:sales@victronenergy.com)

### **Dovozce:**

Neosolar spol. s r.o.  
Pávovská 5456/27a  
586 01 Jihlava  
Česká republika

Tel.: +420 567 313 652  
[www.neosolar.cz](http://www.neosolar.cz)

E-mail: [info@neosolar.cz](mailto:info@neosolar.cz)